

ELLIPSE/ ELLIPSE

TRILOGIE/ TRILOGY

Merci pour votre choix.

Ces objets lumineux ont été créés par J.Sébastien Vidé, Félicien Vidé & Thierry Vidé.

Ils sont réalisés en inox poli miroir en France par des artisans, avec le plus grand soin. Par ce que la simplicité reste une des valeurs principales de l'esprit Thierry Vidé. La suspension Ellipse représente, à travers son dessin graphique et sa forme simple, l'infini et la délicatesse de la matière, de la courbe et de la lumière.

Thank you for your choice.

These objects have been created by J.Sébastien Vidé, Félicien Vidé & Thierry Vidé.

They are made in France by craftsmen according to high quality standards. Because simplicity remains one of the main values of the Thierry Vidé spirit.

The Ellipse pendant light represents, through its graphic design and its simple form, the infinity and delicacy of the material, the curve and the light.

14 TRILOGIE / TRILOGY

Hauteur / Height :	3 cm / 1 inch
Longueur / Length :	106 cm / 41 inches
Profondeur / Width :	6 cm / 2 inches
Source :	Halogène / Halogen 100W
Douille / Socket :	E27 / E26(US format)
Poids / Weight :	6 kg / 13 Pounds

COULEURS / COLORS



Inox poli miroir / Polished stainless steel



Or satiné / Gold



Cuivre / Copper




Canon de fusil / Black

CERTIFICATION



VISITER LE SITE / VISIT TO
WEBSITE



- 1 FIXEZ LA COURROIE METAL AU PLAFOND
- 2 RACCORDER LE FIL ÉLECTRIQUE
- 3 PLACER LE BOITIER CONTENANT LES CABLES SUR LA BARETTE EN METAL
- 4 REGLER LA HAUTEUR DE LA SUSPENSION A VOTRE CONVENANCE EN FAISANT GLISSER LE FIL
- 5 POUR CHANGER L'AMPOULE, DEVISSEZ LA ET POSER LA
- 6 RÉGLER LES CACHES BLANC INTERIEUR EN LES GLISSANT AVEC VOTRE MAIN VERS LE BAS OU VERS LE HAUT.

- 1 FIX THE METAL STRAP TO THE CEILING
- 2 CONNECT THE ELECTRIC WIRE
- 3 PLACE THE CABLE CASE ON THE METAL STRAP
- 4 ADJUST THE HEIGHT OF THE CHANDELIER AT YOUR CONVENIENCE BY SLIDING THE WIRE
- 5 TO CHANGE BULB, UNSCREW THE BULB AND PUT IT DOWN

IMPORTANT : SI VOTRE SUSPENSION PENCHE UN PEUPRENEZ UN FIL ENTRE DEUX DOIGTS ET TOURNER LA CHAÎNE DANS LE COULISTOP JUSQU'À CE QUE LA SUSPENSION NE SOIT PLUS INCLINÉE. / IF YOUR SUSPENSION TILT A LITTLE, TAKE ONE STRING BETWEEN TWO FINGERS AND TURN THE STRING IN THE «COULISTOP» UNTIL THE SUSPENSION DO NOT TILT

